


# Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten Art. Nr. 10.319

Ausführung: Drücker vorn



Knopf drehbar mit Funktion

Art. Nr. 10.319  
LM

geeignet für Studio Rondo/Classic

